


# Schalterplan z.B. für HR120035A



PE = Schutzleiter

N = (Neutralleiter) Vom Versorgernetz direkt mit dem Motor verbinden

### Anmerkung:

Am Schalter werden die Richtungsadern der Motors angeschlossen (**Braun und Schwarz**)