




e-Smart



QR-Code für
Bedienungsanleitung


Art.-Nr. eSH-SP3S

e-Smart Home Steckdose

DE	Bedienungsanleitung	S. 01
EN	Installation and users guide	S. 03
FR	Manuel d'utilisation	S. 05
NL	Bedieningshandleiding	S. 07
PL	Instrukcja obsługi	S. 09
IT	Istruzioni per manuale utente	S. 11



e-Smart



Lieferumfang

- e-Smart Home Steckdose
- Kurzanleitung



Elemente, welche in dieser Anleitung erwähnt werden und im genannten Lieferumfang nicht aufgeführt sind, müssen separat bestellt werden.



QR-Code für Bedienungsanleitung

2. Anschlüsse und Bedienelemente



Reset-Knopf mit Kontrollleuchte

Technische Daten

- WLAN Frequenz / Standard: 2,4 GHz / 802.11 b/g/n
- Eingangsspannung: 230 V / 50 Hz
- Max. Laststrom: 16 A
- Schutzart n. VDE 700: IP20

2. Voraussetzungen für den Einsatz

- **DSL-Router - Internetverbindung** - Stellen Sie über Ihren DSL-Router eine WLAN Verbindung zu Ihrem Smartphone her.

Hinweis! - Für die Konfiguration, die Einrichtung und den externen Zugriff wird eine Internetverbindung vorausgesetzt (zusätzliche Kosten Ihres Internetanbieters können anfallen).

- **e-Smart Home App** - Laden Sie die e-Smart Home App im Google Play Store herunter und installieren Sie die App: Geben Sie dazu den folgenden Suchbegriff ein: „e Smart Home“ oder scannen Sie den folgenden QR-Code:


Nach dem erfolgreichen Herunterladen der App erscheint das „e-Smart Home“ Icon auf Ihrem Bildschirm.



Zum App-download QR Code scannen

- **Anschluss der e-Smart Home Steckdose** - Die Stromversorgung der e-Smart Home Steckdose erfolgt über eine 230 V Steckdose.

3. Einrichtung der e-Smart Home App



1. Öffnen Sie die zuvor heruntergeladene App und scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Verifikationscode „heico“ ein.

2. Loggen Sie sich ein oder richten Sie ggf. neue Logindaten ein, um die App ohne Einschränkungen zu nutzen (Cloud, Backup).

3. Fügen Sie über das „+“ Symbol ein neues Gerät hinzu.



4. Geben Sie den Namen sowie den Netzwerkschlüssel Ihres Routers ein und drücken Sie auf "Konfigurieren".

5. Bei erfolgreicher Verbindung Ihrer e-Smart Home Steckdose können Sie nun verschiedene Verbraucher per Funk steuern, wie z.B.

6. Falls die Konfiguration fehlgeschlagen ist drücken Sie den Reset-Knopf der e-Smart Home Steckdose erneut für ca. 6 Sek., bis die blaue LED schnell blinkt und drücken Sie auf "Konfigurieren".

Drücken Sie den Reset-Knopf der e-Smart Home Steckdose **während der Konfiguration** für ca. 6 Sek., bis die blaue LED schnell blinkt.


- Kaffeemaschine
- Lampe

Hinweis! - Schützen Sie Ihr WLAN Netzwerk bestmöglich gegen fremden Zugriff und befolgen Sie dazu insbesondere die Sicherheitshinweise im Handbuch Ihres DSL-Routers.

Sicherheitsschwächen im Heimnetzwerk können dazu führen, dass nicht autorisierte Personen auf Ihre Geräte zugreifen können.



e-Smart



Scope of supply

- e-Smart Home socket
- Quick guide



Components and other elements, which are mentioned in this manual and are not included in the scope of delivery as mentioned, must be ordered separately.



QR-Code for user manual

2. Connections and controls



Reset-button with indicator light

Technical data

- WLAN frequency / standard: 2.4 GHz / 802.11 b/g/n
- Input voltage: 230 V / 50 Hz
- Max. load current: 16 A
- Protection type, VDE 700: IP20

2. Requirements

- **DSL-router - Internet connection** - Connect your smartphone via WLAN to your DSL-router.

Note! - For configuration, setup and external access an internet connection is required (additional costs for your internet provider may be payable)

- **e-Smart Home App** - Download the e-Smart Home app on Google Play Store and install the app: Enter „e Smart Home“ or scan the following QR-code to find the app:


After successfully downloading the app, the "e-Smart Home" icon appears on your screen.




Scan QR code to download APP

- **Connection of the e-Smart Home socket** - The power supply of the e-Smart Home socket is via a 230 V socket.


3. e-Smart Home app - setup



1. Open the previously downloaded app and scan the QR-Code or enter the verification code „heicko“.



2. Sign in or eventually sign up to use the app without restrictions (Cloud, Backup).




3. Add a new device by pressing the „+“ symbol.



4. Enter the name and the Network key of your router and press "configure".

Press the reset button of the e-Smart Home socket **during the configuration** for approximately 6 seconds until the blue LED flashes rapidly.



5. If your connection is successful you can now control various consumers via radio, e.g.

- Coffee machine
- Lamp



6. If the configuration failed, press the reset button on the e-Smart Home socket again for approximately 6 seconds until the blue LED flashes rapidly and press "configure".

Note! - Protect your WLAN network against third-party access and in particular, follow the safety instructions in the manual of your DSL router.

Home network vulnerabilities can cause unauthorized users to access your devices.